

OPSTOOKPROTOCOL

DE EERSTE KEER OPSTARTEN VAN JE VLOERVERWARMING



De eerste keer opstarten van je vloerverwarming

Voordat je de vloerverwarming in gebruik kunt nemen adviseren wij altijd om een droogtijd van ongeveer **6 weken na het aanbrengen van de dekvloer** aan te houden.

Na het natuurlijk droogproces van de dekvloer kan de vloerverwarming langzaam in gebruik worden genomen.

Op de eerste stookdag zet je de kamerthermostaat (of thermostaten) in huis vragend en stel je de watertemperatuur van de vloerverwarming in op **25°C**.



Afhankelijk van het type vloerverwarmingsverdeler stel je dit in op de warmtebron (raadpleeg hiervoor de handleiding van de warmtebron, of vraag je installateur om advies), of door middel van de knop op het thermostatisch ventiel van de vloerverwarmingsverdeler.

Vervolgens stelt u de watertemperatuur per dag 5°C hoger tot maximaal 50°C. Zo warmt de bouwkundige constructie langzaam op en het nog aanwezige vocht in de vloer verdampt. In het begin van de opwarming kan het lang duren voordat het effect van de thermostaatknop zichtbaar wordt op de thermometer. Dit wordt veroorzaakt door het trage opwarmen van de bouwkundige constructie. Geen reden tot zorgen dus.

Onderhoud



Let op: onderstaande is alleen bedoeld indien in de woning een CV of warmtepomp aanwezig is. We adviseren onderhoud of periodieke inspectie te laten doen door je installateur.

Ontluchten

Als je borrelende geluiden hoort, zit er waarschijnlijk lucht in het systeem. Ontlucht het systeem eenvoudig door de ontluchtingsventielen open te draaien. Raadpleeg eventueel je installateur om dit te doen.

Bijvullen

Als de druk in het systeem te laag is (onder 1 bar), moet je water bijvullen. Volg de stappen in de handleiding van je systeem.

Uitschakelen

Zet de thermostaat laag als je de verwarming tijdelijk niet nodig hebt, maar trek de stekker niet uit het stopcontact om schade aan de pomp te voorkomen.

Condens bij koeling

Als je vloerverwarming ook kan koelen, kan er condens ontstaan bij hoge luchtvochtigheid. Met name bij plotseling verhoogde luchtvochtigheid (bijv. een onweersbui). Het systeem schakelt dan automatisch uit om schade aan de vloer te voorkomen. Dit is geen storing, maar ter bescherming van de vloer en vloerafwerking.

Meer weten?

Kijk dan even op www.wth.nl/consumenten of neem contact op met je eigen (vloerverwarmings) installateur.

WTH