

## Wanneer pas je welke UMR toe?

	D9301	D9351	D9311	D9340	D9351
<b>UMR Smartkeuze selectie</b>	<b>Vario Basis</b>	<b>Uitbreiding</b>	<b>ECO Sense</b>	<b>Quatro Basis</b>	<b>Uitbreiding</b>
Uitbreidbaar met andere UMR modules	•	-	-	•	-
Thermostaten bedraad	•	•	•	•	•
Thermostaten draadloos	•	•	-	•	•
Thermostaten powerstealing	•	•	•	•	•
Thermostaten bus	•	•	1	•	•
Thermostaat ingangen	3	7	6	1	3
Thermomotoren secundair totaal	6	12	11	2x3	2x3x2
thermomotoren secundair verdeling	1x3 1x2 1x1	6x2 + 2 x 1	1x3, 3x2, 2,1	2x3 V+K	3x2 V+K
Thermomotoren primair	2x2	-	1x1	2x2	-
Pompschakelaar	•	-	-	•	-
Pompsturing PWM	•	-	•	•	-
Omschakelen V/K draadloos	•	-	-	•	-
Omschakelen V/K bus	•	-	-	•	-
Omschakelen V/K extern	•	-	-	-	-
Omschakelen V/K intern	•	-	-	-	-
Maximaal schakelaar	•	-	•	•	-
Maximaal sensor	•	-	•	•	-
Retour schakelaar	•	-	•	•	-
Retour sensor	•	-	•	•	-
Condens sensor	•	-	-	•	-
CV Sturing	•	-	•	•	-
KM sturing	•	-	-	•	-
Hoofdthermostaat functies i.c.m. D3980, D9385, D9386, D9388	•	-	•	•	-
Bus communicatie met UMR Vario	•	-	•	-	-