

# Program tree overzicht menu

<b>Beginscherm</b>	<b>OK</b>																																											
<b>1 Vrijgave</b>	<b>1.1 Verwarming/Koeling/Extern/Uit</b>																																											
<b>2 Configuratie</b>	<b>2.1Systeem Configuratie</b>	<table border="1"> <tr> <td>2.1.1 CV</td> <td>2.1.1.1 CV</td> <td>aan / uit / auto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.1.1.2</td> <td>Anti pendel</td> </tr> <tr> <td>2.1.2 KM</td> <td>2.1.2.1 KM</td> <td>aan / uit / auto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.1.2.2</td> <td>Anti pendel</td> </tr> <tr> <td>2.1.3 Pomp</td> <td>2.1.3.1 Pomp</td> <td>aan / uit / auto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.1.3.2</td> <td>Nadraai</td> </tr> <tr> <td>2.1.4 PompKick</td> <td>2.1.4.1 Pompinterval</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.1.4.2</td> <td>Kick duur</td> </tr> <tr> <td>2.1.5.VentielKick</td> <td>2.1.5.1 Ventiel kick interval</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.1.5.2</td> <td>Kick duur</td> </tr> <tr> <td>2.1.6.Tijd</td> <td>2.1.6.1 Instelling tijd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.7 Datum</td> <td>2.1.7.1 Instelling datum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.8 Display</td> <td>2.1.8.1 Auto/Off instelling aantal minuten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.9 ToetsPiep</td> <td>2,1,9,1</td> <td>Toets piep</td> </tr> </table>	2.1.1 CV	2.1.1.1 CV	aan / uit / auto		2.1.1.2	Anti pendel	2.1.2 KM	2.1.2.1 KM	aan / uit / auto		2.1.2.2	Anti pendel	2.1.3 Pomp	2.1.3.1 Pomp	aan / uit / auto		2.1.3.2	Nadraai	2.1.4 PompKick	2.1.4.1 Pompinterval			2.1.4.2	Kick duur	2.1.5.VentielKick	2.1.5.1 Ventiel kick interval			2.1.5.2	Kick duur	2.1.6.Tijd	2.1.6.1 Instelling tijd		2.1.7 Datum	2.1.7.1 Instelling datum		2.1.8 Display	2.1.8.1 Auto/Off instelling aantal minuten		2.1.9 ToetsPiep	2,1,9,1	Toets piep
2.1.1 CV	2.1.1.1 CV	aan / uit / auto																																										
	2.1.1.2	Anti pendel																																										
2.1.2 KM	2.1.2.1 KM	aan / uit / auto																																										
	2.1.2.2	Anti pendel																																										
2.1.3 Pomp	2.1.3.1 Pomp	aan / uit / auto																																										
	2.1.3.2	Nadraai																																										
2.1.4 PompKick	2.1.4.1 Pompinterval																																											
	2.1.4.2	Kick duur																																										
2.1.5.VentielKick	2.1.5.1 Ventiel kick interval																																											
	2.1.5.2	Kick duur																																										
2.1.6.Tijd	2.1.6.1 Instelling tijd																																											
2.1.7 Datum	2.1.7.1 Instelling datum																																											
2.1.8 Display	2.1.8.1 Auto/Off instelling aantal minuten																																											
2.1.9 ToetsPiep	2,1,9,1	Toets piep																																										
	<b>2.2 Kanaal Configuratie</b>	<table border="1"> <tr> <td>2.2.1 Kanaal 01</td> <td>2.2.1.1 Thermostaat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2.1.3 Verwarmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2.1.4 Belastingfactor Verwarmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2.1.5 Koelen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2.1.6 Belastingfactor Koelen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.2 Kanaal 02</td> <td>2.2.2.1 Thermostaat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2.2.3 Verwarmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2.2.4 Belastingfactor Verwarmen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2.2.5 Koelen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2.2.6 Belastingfactor Koelen</td> <td></td> </tr> </table>	2.2.1 Kanaal 01	2.2.1.1 Thermostaat			2.2.1.3 Verwarmen			2.2.1.4 Belastingfactor Verwarmen			2.2.1.5 Koelen			2.2.1.6 Belastingfactor Koelen		2.2.2 Kanaal 02	2.2.2.1 Thermostaat			2.2.2.3 Verwarmen			2.2.2.4 Belastingfactor Verwarmen			2.2.2.5 Koelen			2.2.2.6 Belastingfactor Koelen													
2.2.1 Kanaal 01	2.2.1.1 Thermostaat																																											
	2.2.1.3 Verwarmen																																											
	2.2.1.4 Belastingfactor Verwarmen																																											
	2.2.1.5 Koelen																																											
	2.2.1.6 Belastingfactor Koelen																																											
2.2.2 Kanaal 02	2.2.2.1 Thermostaat																																											
	2.2.2.3 Verwarmen																																											
	2.2.2.4 Belastingfactor Verwarmen																																											
	2.2.2.5 Koelen																																											
	2.2.2.6 Belastingfactor Koelen																																											
<b>3 Bedr. Status</b>	<b>3.1 Systeem status</b>	<table border="1"> <tr> <td>3.1.1 CV (Verwarming)</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> <tr> <td>3.1.2 KM (Koeling)</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> <tr> <td>3.1.3 Pomp</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> <tr> <td>3.1.4 Pomp kick</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> <tr> <td>3.1.5 Ventiel kick</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> <tr> <td>3.1.6 Maximaal beveiliging</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> <tr> <td>3.1.7 condensbewaking</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> </table>	3.1.1 CV (Verwarming)	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)	3.1.2 KM (Koeling)	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)	3.1.3 Pomp	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)	3.1.4 Pomp kick	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)	3.1.5 Ventiel kick	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)	3.1.6 Maximaal beveiliging	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)	3.1.7 condensbewaking	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																												
3.1.1 CV (Verwarming)	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
3.1.2 KM (Koeling)	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
3.1.3 Pomp	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
3.1.4 Pomp kick	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
3.1.5 Ventiel kick	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
3.1.6 Maximaal beveiliging	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
3.1.7 condensbewaking	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
	<b>3.3 Kanaal Status</b>	<table border="1"> <tr> <td>3.3.1 Kanaal 01</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> <tr> <td>3.3.2 Kanaal 02</td> <td>aan / uit (huidige bedrijfs situatie)</td> </tr> </table>	3.3.1 Kanaal 01	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)	3.3.2 Kanaal 02	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																						
3.3.1 Kanaal 01	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
3.3.2 Kanaal 02	aan / uit (huidige bedrijfs situatie)																																											
	<b>3.4 UMR status</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Welk module(s) er gemonteerd zijn en welke software versie</td> </tr> <tr> <td>3.4.1 Basis module</td> <td>UMR-T = top print, UMR-B=bodem print</td> </tr> <tr> <td>3.4.2 Module (x) enz. (Uitbreiding)</td> <td></td> </tr> </table>	Welk module(s) er gemonteerd zijn en welke software versie		3.4.1 Basis module	UMR-T = top print, UMR-B=bodem print	3.4.2 Module (x) enz. (Uitbreiding)																																					
Welk module(s) er gemonteerd zijn en welke software versie																																												
3.4.1 Basis module	UMR-T = top print, UMR-B=bodem print																																											
3.4.2 Module (x) enz. (Uitbreiding)																																												
<b>4 Logboek</b>	<b>4.1 Systeem log</b>	<table border="1"> <tr> <td>4.1.1 CV (Verwarming)</td> <td>aantal uren</td> </tr> <tr> <td>4.1.2 KM (Koeling)</td> <td>aantal uren</td> </tr> <tr> <td>4.1.3 Pomp</td> <td>aantal uren</td> </tr> <tr> <td>4.1.4 Maximaal stroring</td> <td>aantal / laatste keer / uren</td> </tr> <tr> <td>4.1.5 Condensbewaking</td> <td>aantal / laatste keer / uren</td> </tr> </table>	4.1.1 CV (Verwarming)	aantal uren	4.1.2 KM (Koeling)	aantal uren	4.1.3 Pomp	aantal uren	4.1.4 Maximaal stroring	aantal / laatste keer / uren	4.1.5 Condensbewaking	aantal / laatste keer / uren																																
4.1.1 CV (Verwarming)	aantal uren																																											
4.1.2 KM (Koeling)	aantal uren																																											
4.1.3 Pomp	aantal uren																																											
4.1.4 Maximaal stroring	aantal / laatste keer / uren																																											
4.1.5 Condensbewaking	aantal / laatste keer / uren																																											
	<b>4.2 Kanaal log</b>	Aantal uren per kanaal																																										
<b>5 Communicatie</b>	<b>5.1 RF</b>	<table border="1"> <tr> <td>5.1.1 Mode</td> <td>5.1.1.1 Mode Aan Theben RF thermostaat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mode Aan WTH Comfort thermostaat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Uit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1.2 Aanleren</td> <td>5.1.2.1 Thermostaat Code aftasten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1.3 Thermostaat</td> <td>5.1.3.1 "Code" RF Thermostaat</td> <td>5.1.3.1.1Koppeling</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5.1.3.1.2 Info</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5.1.3.1.3 Verwijderen</td> </tr> </table>	5.1.1 Mode	5.1.1.1 Mode Aan Theben RF thermostaat			Mode Aan WTH Comfort thermostaat			Uit		5.1.2 Aanleren	5.1.2.1 Thermostaat Code aftasten		5.1.3 Thermostaat	5.1.3.1 "Code" RF Thermostaat	5.1.3.1.1Koppeling			5.1.3.1.2 Info			5.1.3.1.3 Verwijderen																					
5.1.1 Mode	5.1.1.1 Mode Aan Theben RF thermostaat																																											
	Mode Aan WTH Comfort thermostaat																																											
	Uit																																											
5.1.2 Aanleren	5.1.2.1 Thermostaat Code aftasten																																											
5.1.3 Thermostaat	5.1.3.1 "Code" RF Thermostaat	5.1.3.1.1Koppeling																																										
		5.1.3.1.2 Info																																										
		5.1.3.1.3 Verwijderen																																										
	<b>5.2 Verbinding</b>	5.2.1 Verbinding USB																																										
<b>6 Niveau Code</b>	<b>6.1 Code + OK</b>	<b>6.1.1 Code 8502 = Monteur</b>																																										