

WTH Aan/Uit Thermostaat



De WTH Aan/Uit thermostaat is een ruimte thermostaat die bedraad is verbonden met de UMR regeling van WTH. De thermostaat schakelt (Aan/Uit) via de bedrading, en wordt ook gevoed door de UMR regelaar.

Er zijn dus geen batterijen nodig.

De thermostaat meet de omgevingstemperatuur en bepaalt het in- en uitschakelen van de verwarming om zo de gewenste temperatuur ("setpoint") te behouden.

- ✓ Voeding via de UMR
- ✓ 2-draads aansluiting
- ✓ Elektronisch schakelend
- ✓ Geschikt voor verwarmen en koelen
- ✓ A.I. optimalisatie in schakeldifferentie

Onderdeel van WTH Control

Jarenlange ervaring en kennis in één productreeks. Met een optimale balans tussen comfort en energiezuinigheid, zowel bedraad als draadloos.

Artikelnummer	C102-0010
Temperatuur bereik	-10.0 °C .. + 45.0 °C
Setpoint bereik	5.0 °C .. + 40.0 °C
Schakeldifferentie	0.2 K (zelflerend)
Temperatuur voeler	Interne NTC
Voeding	Powerstealing (i.c.m. de UMR regelaar)
Kleur	Wit (RAL 9020) <i>andere kleuren op aanvraag</i>
Diameter achterplaat	87,7 mm
Diameter voorkant	78,3 mm
Dikte	34 mm
Afstand tussen montagegaten	60 mm
Aansluiting	2-draads (0,8 mm ²)