

# Aansluitschema Warmtepomp (WP) op de UMR

(D.m.v. Hulprelais wanneer een potentiaal vrij contact niet beschikbaar is)



## Hulprelais (levering derden)

Relais niet bekrachtigd = verwarm modus UMR


Relais bekrachtigd = koelmodus UMR

## Toelichting

Parrallel aansluiten op de elektrische aansluiting van de 4-weg omkeerklep in de warmtepomp.

(De 4-weg omkeerklep zorgt voor het omkeren van de koelcyclus, veranderen van de verwarming stand in de winter naar de koeling stand in de zomer.

Het omkeren van de koelcyclus wordt bewerkstelligd door een magneetafsluiter in de WP die zorgt voor het bewegen van de schuif waardoor de richting van het koudemiddel wordt gewijzigd.)



Let op:  
Brug plaatsen  
tussen  
rood en groen

